


ELECTRICAL HEATER MIAMI AIR BASIC

Gruppo Riscaldatore a sotto tetto Elettrico




Under Roof Heater Assembly Electric




Posizione in cabina – Position in the Cabin




Electrical Heater



1: Connettore Elettrico
Servizi 12-24 Volt



2: Connettore Elettrico 48 Volt




Electrical Heater MIAMI AIR BASIC

Codice Componente – Component Code	U148CC Version 48V@12V
	U149CC Version 48V@24V
Potenza in riscaldamento @-10° Heating power @-10°	0,900/1000 Watt @ 0°
Portata Aria (bocca libera) AirFlow (free mouth)	650 m3/h
Assorbimento Elettrico Power consumption	Servizi – Service @12 Volt = 15Ah @24 Volt = 7Ah Potenza Riscaldamento @48V=15Ah - Heating Power @ 48V = 15Ah
Velocità ventilatore Ventilation Speed	3 Step
Regolazione temperatura Temperature Regulation	Interruttore On-Off On-Off switch
Peso - weight	6 Kg
Note Notes	

Electrical Heater

2. Optional: Interruttori On-Off


Optional: On-Off Switches




068224	INTERRUPTORE BASCULANTE 12V LUCE ROSSA 12V RED LIGHT TOGGLE SWITCH
068224.1	INTERRUPTORE BASCULANTE 12V LUCE VERDE GREEN LIGHT TOGGLE SWITCH
068224.2	INTERRUPTORE BASCULANTE 12V LUCE GIALLA YELLOW LIGHT TOGGLE SWITCH
068224.3	INTERRUPTORE BASCULANTE 12V LUCE BLU BLUE LIGHT TOGGLE SWITCH
068224.4	INTERRUPTORE BASCULANTE 12V LUCE BIANCA SWITCH 12V WHITE LIGHT



Dimensions



Install Hole Size



Item	Parameter
Dielectric Strength	≥1500V
Contact Resistance	≤50Megohms
Insulation Resistance	≥100Megohms
Work Volt	AC 150V/250V DC 12V
Work current	10A/16A
Electrical Life	≥10000 cycles
Mechanical Life	≥50000 cycles
Operating Temperature	T85

(IT)-Schema Elettrico Interruttore

(EN)-Switch Wiring Diagram

